

Ohutus- ja kasutusjuhend

Kasutus- ja elektriohutus.....	1
Puhastamine ja hooldus.....	2
Keskkonnatingimused ja hoiustamine.....	2
Laste ja lemmikloomade ohutus.....	3
Keskkonna- ja utiliseerimise juhend.....	3
Garantii ja vastutuse piirangud.....	3

Kasutus- ja elektriohutus

- Enne puhastamist, hooldust või kontrolli eemaldage alati toitejuhe.
- Ärge kasutage seadet, kui USB-kaabel, pistik või LED-riba on nähtavalt kahjustatud (lõhed, paljastunud juhtmed, vms).
- Hoidke seadet kuivas ja turvalises kohas, kus on minimaalne oht, et see võib sattuda kõrge temperatuuri, tulekahju või niiskuse kätte.
- Ärge katke pistikut või USB-ühendust, ärge painutage või tõmmake kaablit jõuliselt.
- Ärge kasutage katkist kaablit. Kahjustatud kaabli katmine teibiga ei ole ohutu püsilahendus.
- Kui seade läheb ebatavaliselt kuumaks, suitseb, tekitab lõhna või sära, lülitage koheselt välja ja eemaldage USB-ühendus.
- Ärge modifitseerige seadet ega kaablit (nt avamine, ümberjuhtimine). Ise tehtud remont tühistab garantii ning võib põhjustada ohtu.
- Pidage meeles, et see, mida te kasutate ohutult, võib olla teistele ohtlik. Veenduge, et kõik inimesed, kes peavad kasutama elektriseadmeid, teavad, kuidas neid õigesti ja ohutult kasutada.

Puhastamine ja hooldus

- Enne puhastamist lahutage seade vooluvõrgust (ühendage USB lahti).
- Puhastamiseks kasutage pehmet kuiva või kergelt niisutatud lappi (veega või õrna, mittelahustuva pesuvahendiga). Ärge kasutage agressiivseid puhastusvahendeid, lahusteid, kloori või abrasiivseid vahendeid.
- Ärge pihustage vedelikke otse seadmele; kandke puhastusvahend alati lapile.
- Kuivatage korralikult enne uuesti ühendamist.

Keskkonnatingimused ja hoiustamine

- Hoida kuivas ja hästi ventileeritud kohas.
- Vältida otsest päikesevalgust, kuumust (radiaatorid, pliidid) ja avatud tuld.
- Äärmuslike temperatuuride (nt alla 0 °C või üle 40 °C pikaajalisel kokkupuutel) puhul ei ole soovitatav seadet kasutada.
- Hoida eemal teravatest esemetes ja rõhu all olevatest pindadest, ära istu ega kõnni seadme peal.

Laste ja lemmikloomade ohutus

- Seade ei ole mänguasi. Väikeste osade või lahti ühendatavate komponentide korral esineb lämbumis- või neelamisõnnetuse oht.

Keskkonna- ja utiliseerimise juhend

- Elektroonikajäätmed (E-jäätmed) tuleb utiliseerida vastavalt kohalikele eeskirjadele (EU: WEEE). Pärast kasutusaja lõppu viige need keskkonnasõbraliku kõrvaldamise eesmärgil kogumispunkti või tagasivõtu punkti.
- Pakendi ja tarvikute utiliseerimine: eraldage kui võimalik plast, paber ja muud materjalid vastavalt jäätmekäitlemise reeglitele.

Garantii ja vastutuse piirangud

Tootja ei vastuta kahjustuste ega kahjude eest, mis on tingitud juhendiga kokkusobimatust kasutamisest, seadme tahtlikust muutmisest, mittesobivast toiteallikast, hooletust käsitlemisest või volitamata remondist. See käesolev juhend ei asenda kohalikke õigusakte; kui vajate täpsemat juriidilist teksti, konsulteerige juristiga.