

Hiiremati hooldus- ja kasutusjuhend

SISSEJUHATUS	1
ULATUS JA TÄHTSAD MÄRKUSED	1
PUHASTAMINE JA PESU	1
Plekkide eemaldamine	1
KUIVATUS JA HOOLDUS PÄRAST PESU	2
SÄILITAMINE JA KÄSITLEMINE	2
KASUTUSJUHISED	2
LASTE JA LEMMIKLOOMADE OHUTUS	2
KESKKONNA- JA KÄITLEMISJUHISED	2
GARANTII JA VASTUTUSE PIIRANGUD	2
KONTAKT JA TUGI	2

SISSEJUHATUS

See hooldus- ja kasutusjuhend käsitleb kangast hiirematide üldist hooldust, pesemist, kuivatamist, ladustamist ja ohutusnõudeid. Nende juhiste järgimine aitab pikendada teie hiiremati eluiga ning säilitada selle välimust.

ULATUS JA TÄHTSAD MÄRKUSED

- Kontrollige alati toote spetsiifilisi juhiseid, mis võivad teie hiirematiga kaasas olla (nt LED või klaasist hiirematid).

PUHASTAMINE JA PESU

1. Täitke kraanikauss või kauss leige veega (mitte kuuma) ja lisage väike kogus võimalikult naturaalselt pesuvahendit või seepi.
2. Kastke hiirematt vette ja leotage seda paar minutit, et mustus lahti tuleks.
3. Kasutage sõrmeotsi või pehmete harjastega harja (väga õrnalt), et töödelda plekiga kohti ringjate liigutustega. Vältige agressiivset hõõrumist, et mitte kahjustada hiiremati pinda.
4. Loputage põhjalikult puhta leige veega, kuni kogu seep on eemaldatud.
5. Eemaldage liigne vesi, rullides hiirematt rätiku sisse. Ärge väänake, keerake ega pigistage tugevalt, kuna see võib kahjustada pealiskangast.

Plekkide eemaldamine

- Püsivate plekkide korral lisage plekile tilk seepi ja hõõruge see õrnalt sisse pehme mikrokudlapiga, seejärel loputage põhjalikult. Vältige tugevaid kloori ja lahustipõhiseid puhastusvahendeid, sest need võivad kahjustada hiirematt pinda või tuhmistada värve.

KUIVATUS JA HOOLDUS PÄRAST PESU

- Kuivatage soovitatavalt värske õhu käes puhta rätiku peal, hästi ventileeritud kohas, eemal otsesest päikesevalgusest ja soojusallikatest (radiaatorid, pliidid, föönid).
- Laske kuivada vähemalt 6 - 12 tundi. Enne kasutamist veenduge, et hiirematt on täielikult kuivanud, et kaitsta seda võimaliku hallituse tekke eest.
- Ärge trummelkuivatage, ärge triikige ega kasutage kõrget kuumust.

LADUSTAMINE JA KÄSITLEMINE

- Parim viis hiirematti ladustada on rullida see kokku ilma teravate murdekohtadeta.
- Hoidke eemal pikaajalisest otsesest päikesevalgusest, äärmuslikust kuumusest ning niisketest kohtadest. Soovitame vältida kohti, kus teie armsad lemmikloomad pääseksid hiirematile kergesti ligi, et seda närida või kraapida.

KASUTUSJUHISED

- Hoidke oma hiire libisemis tallad puhtad; taldadel olev mustus kandub ja hõõrutakse kergesti hiiremati pinnale ning võib ta eluiga oluliselt vähendada.
- Ärge istuge ega astuge hiirematile ning ärge kasutage seda tassialuse või lauamatina. Ärge asetage pinnale kuumi esemeid.

LASTE JA LEMMIKLOOMADE OHUTUS

- Hiirematid ei ole mänguasjad. Väikesed osad võivad kujutada endast lämbumisohtu lastele või uudishimulikele lemmikloomadele.
- Hoidke hiirematt ja selle pakend lastele kättesaamatus kohas. Kui lemmikloom närib või neelab osa hiirematist, pöörduge viivitamatult arsti poole.

KESKKONNA- JA KÄITLEMISJUHISED

- Kangast hiirematid sisaldavad tekstiile ja kummi. Käitlege jäätmeid vastavalt kohalikele jäätme nõuetele; sorteerige materjalid, kui kohalik taaskasutus programm seda nõuab.

GARANTII JA VASTUTUSE PIIRANGUD

- Tootja või müüja ei vastuta kahjude eest, mis on põhjustatud ebaõigest puhastamisest (nt kangete puhastusvahendite kasutamine, kõrge kuumus, masinpesu), väärkasutusest, loata muudatustest või hooletusest.
- Käesolev juhend sisaldab üldist teavet ega asenda toote spetsiifilisi juhiseid ega kohalikke seadusi.

KONTAKT JA TUGI

Kui teil on konkreetse toote kohta küsimusi, võtke ühendust hiirematid.ee klienditoega aadressil klienditugi@hiirematid.ee ning lisage kirja kindlasti ka toote nimi ja tellimuse number.

Aitäh, et valisite Hiirematid.ee! Nende hooldus soovitude järgimine aitab hoida teie hiiremati, et see kestaks aastaid.