

Klaashiiremati hooldus-, ohutus- ja kasutusjuhend

Sissejuhatus	1
Olulised märkused	1
Kasutus ja ohutusjuhendid	1
Puhastamine ja hooldus	2
Mida vältida	2
Peale kasutust kuivatamine	2
Käsitlemine	3
Laste ja lemmikloomade ohutus	3
Käitlemisjuhised	3
Garantii ja vastutuse piirangud	3
Kontakt	4

Sissejuhatus

Käesolev hooldus-, ohutus- ja kasutusjuhend käsitleb klaashiirematide üldist ohutut kasutamist, puhastamist, säilitamist ja hooldust. Nende juhiste järgimine aitab säilitada hiiremati originaalomadused, vältimise ja kasutusmugavuse võimalikult pikaks ajaks.

Olulised märkused

- Klaashiirematt on mõeldud kasutamiseks tasasel, puhtal ja kuival lauapinnal.
- Kontrollige alati tootele lisatud konkreetseid juhiseid ja lisatarvikute infot.
- Kui märkate klaaspinnal mõra, täket, killustumist või muud kahjustust, lõpetage toote kasutamine kohe.
- HOIATUS: Purunenud klaas võib tekitada löike vigastusi. Ärge puudutage kilde paljaste kätega. Kasutage koristamisel kaitsekindaid, tugevat paberit/pappi või muid sobivaid abivahendeid ning pakkige killud enne äraviskamist turvaliselt.
- Klaashiirematt on vastupidav, kuid nagu iga klaastoode, vajab see hoolikat käsitsemist ja korrektset hoiustamist.

Kasutus- ja ohutusjuhendid

- Asetage hiirematt alati stabiilsele, tasasele ja puhtale lauapinnale.
- Veenduge enne kasutamist, et hiiremati aluspind ja lauapind oleksid kuivad ning puhtad.
- Ärge kukutage, lööge ega asetage hiirematile raskeid esemeid.
- Ärge istuge ega astuge hiirematile ning ärge kasutage seda tassialuse, lauamatina, lõikelauana või kuumakindla alusena.
- Hoidke hiirematt eemal kuumadest esemetest, avatud leegist, tugevast punktkoormusest ja teravatest esemetest.
- Parima kasutuskogemuse tagamiseks hoidke hiire tallad puhtad. Määrduvad või kulunud tallad võivad mõjutada hiire liikumise sujuvust ja kulutada klaaspinda kiiremini.

- Kaasasolevad PTFE liugurid paigaldage puhtale ja kuivale hiire põhjale ning veenduge, et need oleksid kindlalt kinnitatud.

Puhastamine ja hooldus

- Kergemaks puhastuseks pühkige hiiremati pind üle kuiva ja puhta mikrokiudlapiga, et eemaldada tolm, sõrmejäljed ja kerge mustus.
- Vajadusel puhastage sama lapiga ka hiire aluspind ja tallad.

Põhjalikum puhastus

- Kasutage puhast mikrokiudlappi.
- Niisutage lappi kergelt puhta vee ja väikese koguse õrna nõudepesuvahendiga.
- Pühkige klaaspind õrnalt üle, keskendudes piirkondadele, kuhu on kogunenud rasu, plekid või muu mustus.
- Ärge pihustage vedelikku otse hiirematile; kandke puhastusvahend alati esmalt lapile.
- Kuivatage pind puhta ja kuiva lapiga.
- Kummist aluspinda puhastage vajadusel kergelt niisutatud lapiga; aluspinna jaoks piisab enamasti puhtast veest.
- Enne uuesti kasutamist veenduge, et nii klaaspind kui ka aluspind on täielikult kuivad.

Mida vältida

- Abrasiivseid švamme, tugevat harjamist ja karedaid puhastusvahendeid.
- Kloori, ammoniaaki, atsetooni, tugevaid lahusteid ja muid agressiivseid kemikaale.
- Hiiremati leotamist, kraani all pesemist, vees hoidmist, masinpesu, nõudepesumasinat või kõrge kuumusega kuivatamist.
- Vedelike otse tootele pihustamist.

Peale kasutust kuivatamine

- Klaashiirematt kuivab tavaliselt kiiresti, kuid enne kasutamist peab pind olema täielikult kuiv.
- Ärge kasutage kuivatamiseks fööni, radiaatorit ega muid tugevaid soojusallikaid.
- Enne hiire tagasi asetamist kontrollige, et pinnale ei oleks jäänud niiskust ega puhastusvahendi jääke.

Käsitlemine

- Vältige pikaajalist otsest päikesevalgust, äärmuslikku kuumust, tugevat külma ja niiskeid keskkondi.
- Ladustamisel hoidke hiirematti nii, et sellele ei avalduks liigset survet, eriti servadele ja nurkadele.
- Ärge asetage hiiremati peale raskeid esemeid.
- Transportimisel soovitame kasutada originaalpakendit või muud pehmendusega kaitsepakendit.

Laste ja lemmikloomade ohutus

- Klaashiirematt ei ole mänguasi.

- Hoidke hiirematt, selle pakend ja väikesed lisatarvikud (nagu PTFE liugurid) lastele ja lemmikloomadele kättesaamatus kohas.
- Kui hiirematt puruneb, lõpetage selle kasutamine kohe ning korjake killud kokku ettevaatlikult, vältides otsest kokkupuudet teravate servadega.

Utiliseerimine

- Klaashiirematt sisaldab klaasi ja kummi. Käitlege toodet ning selle pakendit vastavalt kohalikele jäätmekäitluse nõuetele.
- Purunenud klaasi utiliseerimisel pakkige killud turvaliselt, et vältida vigastusi jäätmekäitluse käigus.
- Sorteerige pakendimaterjalid vastavalt kohalikele ringluse ja jäätmekäitluse reeglitele.

Garantii ja vastutuse piirangud

- Tootja või müüja ei vastuta kahjustuste eest, mis on põhjustatud ebaõigest puhastamisest, kukutamisest, löökidest, väärkasutusest, hooletust käsitsemisest või loata modifikatsioonidest.
- Tavalised kasutusjäljed, lisatarvikute kulumine ja valest kasutusest põhjustatud kahjustused ei kuulu garantii alla.
- Käesolev juhend sisaldab üldist teavet ega asenda toote spetsiifilisi juhiseid ega kohalikke õigusakte.

Kontakt

Kui teil on konkreetse toote kohta küsimusi, võtke ühendust hiirematid.ee klienditoega aadressil info@hiirematid.ee ning lisage kirja kindlasti ka toote nimi ja tellimuse number.